

# Alpair7の端子への結線方法

## ①Alpair7の端子を引き抜く



プラスチックの部分を上に引き抜くと端子も外れる仕組みになっている。



引き抜いたところ

## ②内配線に端子を差し込む



ケーブルに付いたソケットに端子をペンチなどで挟んで差し込む。結構硬いので、硬すぎる場合にはソケットを千枚通しなどで若干広げておくと良い

## ③ユニットに固定する



端子の固定プラを戻す



固定プラの中に端子を差し込み・通す